

## HAUPTGRUPPE 9 ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG ANLASSER – ÜBERSICHT

		ANLASSER - UBER	210H I		
Nr.	Kennzeichnung		ab FgNr.	bis FgNr.	Ersatzteile-Nr.
1	311 911 021	6 V	000 001	316 500 000	311 911 021
2	113 911 023	12 V (M 630)	000 001	316 500 000	113 911 023
3	211 911 023	12 V	317 000 001	317 500 000	311 911 023 D
4	311 911 023 B	12 V	318 000 001	319 500 000	311 911 023 D
5	003 911 023 A	12 V (M 249)	318 015 226		003 911 023 A
6	311 911 023 C	12 V	310 2000 001		311 911 023 D
7	311 911 023 D	12 V	310 2000 001		311 911 023 D
Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung		Stück	Typ und Modell
		ANLASSER			
(2)	311 911 021	Anlasser 6 V		1	
		bis Fg Nr. 316 5	00 000		
1	003,911 023 A	Anlasser 12 V		1	M 249
		ab FgNr. 318 01	5 226		
(2)	113 911 023	Anlasser 12 V		1	M 630, M 633
		bis FgNr. 316 5	500 000		
2	311 911 023 D	Anlasser 12 V		1	
		ab FgNr. 317 000	001		
(3)	311 911 115	Feldspule		i	
		für Anlasser 1			
3	113 911 115 A	Feldspule		1	
		für Anlasser 3, 4			
4	113 911 115 B	Feldspule		1	
		für Anlasser 2,5			
(4)	311 911 115 A	Feldspule		1	
		für Anlasser 6			
(4)	311 911 115 B	Feldspule für Anlasser 7		1	
5	N 10 999 1	Senkschraube AM 10	) x 13,5	4	
(6)	311 911 145	Gehäuseschraube		2	
		für Anlasser 1, 2			
6	113 911 145 A	Gehäuseschraube		2	
		für Anlasser 3,4,5,	6		
(6)	311 911 145 A	Gehäuseschraube		2	
		für Anlasser 7			
7	N 11 524 4	Scheibe A 6,4		2	
		für Anlasser 1, 2			
8	N 11 523 1	Scheibe A 5,3		2	
		für Anlasser 3,4,5,	,6,7		
9	113 911 209 A	Bürstenhalteplatte		1	
		für Anlasser 1,2,5			
10	113 911 209 B	Bürstenhalteplatte		1	
		für Anlasser 3,4			

(10)	311 911 209	Bürstenhalteplatte	1
	111 011 010 4	für Anlasser 6, 7	
11	111 911 213 A	Lagerbuchse im Kollektorlager	
(12)	111 911 215 B	für Anlasser 1 – 7 Kohlebürste	4
(12)	111 911 213 6	für Anlasser 1	4
12	111 911 215 C	Kohlebürste	4
12	111 /11 213 C	für Anlasser 2,3,4,5	
(12)	311 911 215	Kohlebürste	4
,		für Anlasser 6,7	
(13)	113 911 219	Druckfeder für Kohlebürsten	4
		für Anlasser 1	
13	113 911 219 A	Druckfeder für Kohlebürsten	1
		für Anlasser 2 – 7	
14	113 911 235	Kollektorlager	1
		für Anlasser 5,6,7	
1,5	311 911 235	Kollektorlager	1
		für Anlasser 1 – 4	
-	311 911 241 A	Schutzkappe	T.
		für Anlasser 1 – 6	
-	311 911 245	Hutmutter	1
		für Schutzkappe 1 – 6	
16	003 911 255	Zwischenlager	
(27)	211 211 255	für Anlasser 5	1
(17)	311 911 255	Zwischenlager für Anlasser 1	
17	113 911 255 A	Zwischenlager	1
17	113 911 233 A	für Anlasser 2,3,4	•
(17)	311 911 255 A	Zwischenlager	1
(1)	311 711 200 7	für Anlasser 6	
(17)	311 911 255 P	Zwischenlager	1
( ., )		für Anlasser 7	
(19)	311 911 285	Einruckmagnetschalter	1
		für Anlasser 1	
18	003 911 287	Einrückmagnetschalter	1
		für Anlasser 5	
19	113 911 287 A	Einrückmagnetschalter	-1
		für Anlasser 2,3,4	
(19)	311 911 287	Einruckmagnetschalter	1
		für Anlasser 6,7	
20	N 10 988 1	Senkschraube AM 6 x 20	2
21	003 911 311	Anker	1
		für Anlasser 5	
(22)	311 911 311	Anker	1
		für Anlasser 1	
. 22	113 911 311 B	Anker	1
(00)	211 011 211 4	für Anlasser 3,4	1
(22)	311 911 311 A	Anker	1
		für Anlasser 6	

-	311 911 311 B	Anker	1
		für Anlasser 7	
23	003 911 335	Ritzelgetriebe	1
0.4	110 011 000	für Anlasser 5 Kleinteilesatz	1
24	113 911 320	für Anlasser 1 – 7	
	311 911 335	Ritzelgetriebe	1
	311 711 333	für Anlasser 1	
25	113 911 335 C	Ritzelgetriebe	1
		für Anlasser 3,4	
_	311 911 335 A	Ritzelgetriebe	1
		für Anlasser 6,7	
26	003 911 339	Schaltbuchse für Ritzelgetriebe	1
		für Anlasser 5	
27	003 911 343	Feder zwischen Ritzelgetriebe und Lagerschild	1
		für Anlasser 5	
28	003 911 365	Schalthebel für Ritzelgetriebe	1
		für Anlasser 5	
29	113 911 365	Schalthebel für Ritzelgetriebe	1
	011 011 075	für Anlasser 1,2,3,4	1
)-	311 911 365	Schalthebel für Ritzelgetriebe für Anlasser 6,7	'
30	113 911 383	Zylinderschraube für Schalthebel	1
30	115 711 505	für Anlasser 1 – 5	
_	311 911 383	Zylinderschraube für Schalthebel	1
		für Anlasser 6,7	
31	N 12 006 2	Federring B 6	1
32	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	1
-	113 911 479	Anschlagring auf Ankerachse	1
		für Anlasser 1,2	
33	113 911 479 A	Anschlagring auf Ankerachse	1
		für Anlasser 3,4,6,7	
34	113 911 495	Verschlußkappe	1
	11 10 (05 0	für Anlasser 1 – 7	0
35	N 10 695 1	Zylinderschraube AM 4 x 6	2 2
36	N 12 004 1	Federring B 4	
		BATTERIEBEFESTIGUNG	
37	311 915 303	Spannband zur Batteriebefestigung	1
		bis FgNr. 316 500 000	
		(ab FgNr. 317 000 001 beachte	
		technisches Merkblatt E 5)	
38	311 915 305 A	Spannband mit Verschluß	1
		zur Batteriebefestigung	
		bis Fg Nr. 316 500 000	
		(ab FgNr. 317 000 001 beachte	
		technisches Merkblatt E 5)	

39	311 705 469	Halter Für Kunststoffbatterie (Fußleistenbefestigung) ab Fg Nr. 317 000 001	1	
40	311 827 181	Scheibe 8, 3 für Halter	1	
41	N 11 0088	Sechskantmutter M 8	1	
42	211 915 405	Deckel für Batterie 6 V bis Fg Nr. 316 500 000	1	
_	113 915 405	Deckel für Batterie 12 V (Spannbandbefestigung) (beachte technisches Merkblatt E.5)	1	
-	111 915 405 D	Deckel für Batterie 88 Ah bis Fg Nr. 316 500 000	1	M 285
43	111 915 441	Unterlage für Batterie bis FgNr. 316 500 000 bis FgNr. 319 500 000	2	
_	113 915 511 A	Trennrelais 12 V	1	M 633